



BRUKSANVISNING

JTC Blender | TM-800AQ

UTPAKKING OG MONTERING

Gratulerer med din nye JTC Blender!

Ved mottak av varen, kontroller at innhold er komplett og uskadet. Meld fra til oss omgående dersom ikke alt er OK.



Begynn med å montere alt sammen korrekt. Strømkabel er kveilet sammen under motordel. Der befinner det seg også en resett knapp som løser ut ved overbelastning – trykk inn for resett. Ta kablen ut i full lengde, ta av lite deksel bak på støydelsel, tre kabel i gjennom som vist på bilde og sett deksel på plass. Sett støpsel i stikkkontakten og blenderen er nå klar til bruk etter at blenderbeholder er rengjort (Se avsnitt under renhold)





BRUKSANVISNING

JTC Blender | TM-800AQ

BRUK AV PRODUKTET

Slå på hovedbryter (rød). Produktet har 3 manuelle valg og 3 automatiske valg i tillegg til en puls knapp. Ved valg av et manuelt program (tre forskjellige hastigheter) vil maskinen gå helt til det trykkes på en eller annen knapp en gang til. De 3 automatiske programmene er vist i sekunder. Disse kan også stanses før tiden ved å trykke på en tilfeldig knapp. Pulse knappen kan brukes for å ferdigstille ønsket resultat.

Start aldri blenderen med tom beholder, og kombiner alltid isbiter med væske. Pass på at produktet står støtt på slett underlag og at lokk på blenderbeholder er ordentlig påsatt.

Start aldri motoren uten at beholder er satt på plass, og stopp programmet før beholder løftes av. Hvis ikke dette gjøres vil gir overføringen skades.

Medfølgende rørepinne kan brukes etter behov ved å fjerne senterkapsel på lokk. Se bilder på neste side.





BRUKSANVISNING

JTC Blender | TM-800AQ

RENGJØRING ETTER BRUK

Beholderen skal rengjøres umiddelbart etter bruk, eller hvis det skal lages noe med ny smak. Dette gjøres enklest ved å fylle litt varmt vann i beholderen, og kjøre den deretter i ca 10sek med pulse knappen. Denne rengjøringsmetoden vil være tilstrekkelig i de fleste tilfeller.

En grundig rengjøring gjøres etter behov. Løft av beholder å ta av gummimansjett på toppen av motordel. Løft ut motordel av støydeksel. **Støydekselet vaskes for hånd og skal IKKE vaskes i maskin. Motordel tørkes forsiktig med fuktig klut. Motordelen må IKKE utsettes for vann utover dette. Skru av kniv i blenderbeholder ved å skru låseskiven under mot klokka (se bilder). Det er KUN selve blenderbeholderen som kan vaskes i maskin, kniv og låseskive skylles forsiktig for hånd med varmt vann og børste. Vær forsiktig da kniven er skarp!**

Etter at alt er vasket og tørket settes blenderen sammen slik at den igjen er klar til bruk.

LYKKE TIL MED DIN NYE BLENDER!

