





BAKERLUX SHOP.PRO™ LED

Brukerveiledning UNOX LED

1. Legge inn programmer

Når du skal programmere en ny LED ovn, vill displayet se slik ut. For å legge inn og lagre egne programmer på ovnen, velger du først en ledig plass. (f.eks P1).


1. Begynn alltid med «PRE», vi anbefaler en forvarming på 20-30° grader over, ønsket steketemperatur.
2. Trykk deretter på (1) ved siden av «PRE»
3. Nå velger du klokke symbolet og stiller inn antall ønsket minutter. 
4. Trykk på temperatur symbolet og velg ønsket steketemperatur. 
5. Steam kan kun stilles inn om ovnen er koblet til vann, og det er behov for dette. 
6. Vifte hastigheten står automatisk på 2. Dette er anbefalt viftehastighet. 
7. La oss si at du nå har lagt inn 210° forvarming + 9 minutter med 180°
For å lagre dette programmet holder du inne P1 (eller ønsket lagringsplass)
I noen sekunder, da begynner lampen under å blinke. Trykk deretter en gang til på samme plass. Nå lyser lampen under P1, det betyr at programmet ditt er lagret her.
8. Det anbefales og henge opp en synlig oversikt ved siden av ovnen, over hvilke programmer som ligger hvor.



2. Steke varer

- Bruk alltid forvarmingen før du setter inn varer. Når du velger f.eks P1 og trykker på start, Vill ovnen starte å forvarme seg. Du vill se i displayet at den switcher mellom ønsket forvarm temperatur og nåværende temperatur. Når ovnen er klar, vil den pipe og blinke. Da setter du inn varene, og klokken begynner å telle nedover.
- Det er mulig å legge inn flere steg i stekingsprosessen. Da følger du samme instruks som over, men benytter deg også av tall 2 og 3 på øverste linje. Om du f.eks ønsker å steke på 2min, 180°, viftehastighet 1 og rett over på 8min, 180° viftehastighet 2 etterpå. Dette kan være aktuelt om du har problemer med at garnityr som f.eks ost blåser av varen før det har smeltet.

3. Kontrollere heveskap

- Nederst på displayet ser du to forskjellige symboler. Til venstre styrer du ovnen, trykker du på symbolet til høyre for START|STOPP styrer du heveskapet. 
- Legg inn tid og temperatur på samme måte som med ovnen og trykk start.
- Når du skal legge inn minutter på heveskapet, kan du trykke en gang på minus når den er i 0 for å velge «INF» da vill skapet gå helt til du skruer det av.
- PS husk at det alltid må være vann i bunnskåla i heveskapet.

